

1 اتصال به شبکه دستگاه

Wi-Fi گوشی یا لپ‌تاپ را روشن کنید. هنگام استفاده از گوشی، دیتای موبایل را خاموش کنید. سپس به شبکه Wi-Fi با نام Starlight متصل شوید.

2 رمز عبور پیش‌فرض

رمز عبور شبکه دستگاه 12345678 است.

3 باز کردن صفحه تنظیمات

پس از اتصال، مرورگر را باز کنید و آدرس 192.168.4.1 را وارد کنید تا صفحه تنظیمات دستگاه نمایش داده شود.

نکته مهم

برای برقراری ارتباط مستقیم با کنترلر، گوشی باید به شبکه Starlight متصل بماند. خاموش کردن دیتای موبایل از قطع یا جابه‌جایی خودکار اتصال جلوگیری می‌کند.

صفحه اصلی تنظیمات

15:38 100% 4G

× ▾ ATRIN NOVIN
▲ 192.168.4.1

تنظیمات چراغ راه پله

☒ روشن / خاموش

افکت پله

▾ تک پله

رنگ

▾ سفید

شدت نور

▾ 8

ترکیب رنگ

▾ GRB

تعداد پله

▾ 12

تعداد پیکسل در هر پله

▾ 1



1 کلید روشن و خاموش دستگاه

در ابتدای صفحه، کلید روشن و خاموش قرار دارد. با این کلید می‌توانید دستگاه را روشن یا خاموش کنید.

2 افکت نورپردازی

نحوه روشن شدن LEDها و اجرای افکت را از این قسمت انتخاب کنید. پنج حالت تک‌پله‌ای، سه‌پله‌ای، تدریجی، موج نردبانی و دائم روشن در دسترس است.


3 رنگ LEDها

رنگ نور را از فهرست انتخاب کنید. گزینه تصادفی در هر بار روشن شدن، یک رنگ را انتخاب می‌کند؛ در حالت دائم روشن، این گزینه به صورت نور سفید عمل می‌کند.


نمای بالای صفحه تنظیمات



ادامه تنظیمات و کلیدهای تست



افکت روشن شدن، رنگ نور و ترتیب کانال‌های RGB را مطابق نوع LED نصب شده انتخاب کنید. نوشته‌ها و گزینه‌های نمایش داده شده در تصاویر، عین محیط واقعی نرم افزار هستند.



تعریف افکت‌ها

تک پله‌ای: پله‌ها تک به تک و به ترتیب روشن می‌شوند.
سه پله‌ای: در هر مرحله سه پله هم‌زمان روشن می‌شوند.
تدریجی: همه پله‌ها هم‌زمان از شدت کم به زیاد می‌رسند.
موج نردبانی: نور از پایین‌ترین پله به سمت بالا حرکت می‌کند.
دائم روشن: LEDها به صورت دائمی روشن می‌مانند.

8 مدت روشن ماندن

تعداد پله‌هایی را که دارای چراغ هستند وارد کنید.

سرعت روشن شدن پله‌ها و مدت اجرای افکت را تنظیم کنید. برای راه‌پله بلند، سرعت کمتر و برای راه‌پله کوتاه، سرعت بیشتر مناسب است.

مشخص می‌کند چراغ‌ها پس از پایان افکت روشن‌شدن چه مدت روشن بمانند؛ سپس افکت خاموش‌شدن اجرا می‌شود.

انتخاب تعداد پله

سرعت و کلیدهای تست



زمان روشن ماندن



پس از نصب LED ها می‌توانید اجرای افکت را با دکمه‌های «تست نور از پایین» و «تست نور از بالا» در هر دو جهت بررسی کنید.

1 ذخیره تنظیمات نور

در پایان، حتماً دکمه «ذخیره تنظیمات نور» را فشار دهید؛ در غیر این صورت، تنظیمات جدید ذخیره نخواهند شد.

2 تغییر نام و رمز Wi-Fi

در قسمت Wi-Fi می‌توانید نام و رمز عبور شبکه دستگاه را تغییر دهید. ابتدا «ذخیره Wi-Fi» و سپس دکمه Reset دستگاه را فشار دهید. بعد از راه‌اندازی مجدد، با نام و رمز جدید متصل شوید.

3 بازگردانی تنظیمات کارخانه

اگر رمز عبور را فراموش کردید، در دستگاه را باز کنید و دکمه داخل دستگاه را ۱۰ ثانیه نگه دارید. دستگاه ریست می‌شود و تنظیمات به حالت کارخانه بازمی‌گردد.

اطلاعات پیش‌فرض

Starlight | 12345678 | 192.168.4.1

تنظیمات Wi-Fi و دکمه Reset

15:38 • • • 40

تست نور از بالا

تنظیمات وای‌فای

SSID

StairLight

Password

12345678

ذخیره وای‌فای

برای اعمال تغییرات پس از ذخیره، دکمه ریست را بزنید. بعد از ریست، مجدداً به وای‌فای جدید متصل شوید.

ریست

MAC: 10:52:1C:06:CB:DC

آموزش درایور راه پله آترین نوین

WWW.AtrinNovin.ir

